



## Inno IFS-10 熔接机系统软件升级步骤

- 1、准备标准的空USB存储器1支。
- 2、将系统升级软件拷贝至 U 盘，注意 U 盘内只能有1个系统升级文件。
- 3、将熔接机主机开机，确保升级过程不会断电。
- 4、将制备好的 U 盘接入主机USB 接口，待U 盘指示灯闪烁后至常亮状态。
- 5、进入系统菜单，选择“维护菜单”下的“软件升级”选项，按“√”进入升级确认界面。
- 6、再次按“√”进入升级流程界面，系统会自动进行升级操作。
- 7、待每一选项都显示“success”成功字样后，系统会提示重启机器以生效。
- 8、重新启动机器，开始新系统的熔接加热操作工作，至此升级操作结束。

### 注意：

- 1、升级过程中切勿中断电源，否则会造成无法挽回的伤害。
- 2、升级时确保 U 盘中只有单一的升级文件。
- 3、升级用的 U 盘必须质量良好，市面上一般 U 盘即可。如果出现升级流程中加载U盘失败，一般由于 U 盘质量导致，可重新启动机器接插 U 盘再试，如反复操作仍旧不好，请更换再试。如果还不好，请联系供应商。